

TARKETT

Parket

Vgradnja in vzdrževanje

Proizvajalec Tarkett je razvil izboljššan sistem zaklepanja T-lock in najboljši zaključni premaz v panogi Proteco, ki omogoča hitro namestitvev ter takojšnjo uporabo talnih oblog.

Pomembne informacije – odgovornost monterja/lastnika

IZJEMNO POMEMBNO je, da pred začetkom v celoti preberete in razumete te informacije, saj lahko nepravilna namestitvev razveljavi garancije. PREDEN začnete z namestitvijo tega materiala, PREGLEJTE vsa tla. PREDEN začnete z namestitvijo, SKRBNO PREGLEJTE barvo, zaključno obdelavo, kakovost in slog. Leseni pod, nameščen z vidnimi napakami, ni zajet v garancijo. Tarkett in Kemoplast zavračata odgovornost za kakršne koli stroške, ki nastanejo pri namestitvi deske z vidnimi napakami. Ne pozabite – les je naravni proizvod, ki se lahko razlikuje po barvi, lesnih vlaknih in ima naravne lastnosti, ki se razlikujejo od deske do deske in so pričakovane. Tarkett in Kemoplast ne jamčita za te naravne razlike od deske do deske ali razlike od vzorca do deske. Ne pozabite – če pred namestitvijo niste zadovoljni s talno oblogo, preprosto vrnite škatle svojemu prodajalcu za popolno zamenjavo. Sprejem ali zavrnitev materiala se mora opraviti samo za celotne količine pošiljke, ne pa za posamezne kartone ali deske.

PRIPRAVA

Skladiščenje in ravnanje

Previdno ravajte in razkladajte. Shranjujte na suhem mestu, pri čemer pazite, da pod kartoni, ki so shranjeni na betonskih tleh, ostane vsaj deset centimetrov zračnega prostora. Tla se ne sme dostaviti končnemu kupcu, dokler stavba ni zaprta z okni in vrati ter dokler cementna, ometna in vsa druga »mokra« dela niso končana in suha. Čeprav lesenih tal ni treba aklimatizirati, je najbolje, da jih pred namestitvijo shranite v okolju, kjer bodo nameščena.

Razmere na gradbišču

Monter/lastnik je odgovoren za zagotovitev, da so razmere na gradbišču in podlaga okoljsko in strukturno sprejemljive pred namestitvijo kakršnih koli parketov – nameščeni morajo biti stalni klimatski in ogrevalni sistemi, ki morajo delovati (mesto namestitve mora imeti stalno sobno temperaturo od 18 do 24 °C in vlažnost od 30 do 50 % 14 dni pred in med namestitvijo ter do vselitve). Proizvajalec in prodajalec zavračata kakršno koli odgovornost za okvare ali pomanjkljivosti lesenih talnih oblog, ki so posledica ali so povezane s podlago, površino ali okoljskimi razmerami na gradbišču.

Stanje podlage

Vse podlage morajo biti čiste, ravne, suhe in strukturno trdne.

- ČISTO – Podlage morajo biti čiste in brez umazanije, utrjevalnih mas, tesnilnih mas, mavčne mase, barve, voska, masti ali drugih materialov, ki bi lahko vplivali na celovitost talnega materiala ali lepil, uporabljenih za polaganje tal.

- RAVNO/POVPREČNO – Znotraj 3 mm na 2,5 m in/ali 1,2 mm na 1 m. Brusite visoke površine in spoje. Upoštevajte navodila proizvajalca izravnalne mase, vendar se pred začetkom namestitve prepričajte, da so izravnalne mase popolnoma SUHE. Izravnalni materiali morajo zagotavljati strukturno trdno podlago, ki ne vpliva na oprijemno moč pritrdilnega elementa.

- SUHO – Preverite in dokumentirajte vsebnost vlage v podlagi z ustreznim testom vlage. Betonske podlage morajo biti stare vsaj 30 dni, preden se začne testiranje. Vsebnost vlage v podlagi mora biti manjša od 2 %, merjeno z metodo CM.

- **STRUKTURALNO TRDNO** – Z žebli ali vijaki pritrdite vsa mesta, ki so ohlapna ali škripajo. Po potrebi poravnajte nabrekle robove. Zamenjajte vse podlage ali podložne sloje, ki jih je poškodovala voda, nabrekle ali odlučene. Izogibajte se podlagam s prekomernim navpičnim gibanjem. Optimalna učinkovitost lesenih talnih oblog se doseže, ko je vodoravnega ali navpičnega gibanja podlage malo. Če se podlaga pred namestitvijo talne obloge prekomerno navpično giblje, se bo to verjetno zgodilo tudi po končani namestitvi talne obloge.

Podlage s sevalnim ogrevanjem

OPOMBA: Vedno se prepričajte, da je izbrani izdelek priporočljiv za to vrsto uporabe. Lesenih izdelkov Tarkett iz bukve in javorja ni priporočljivo nameščati na podlage s sevalnim ogrevanjem.

- Sistem mora delovati in biti ogrevan vsaj 14 dni pred začetkom namestitve.
- Izklopite ogrevanje in pustite, da se podlaga ohladi na sobno temperaturo 3–4 ure pred začetkom dela.
- **PRED** začetkom namestitve se prepričajte, da je ogrevalni sistem zasnovan in krmljen za lesena tla ter da tokokrog ne vključuje drugih vrst talnih oblog. Če tega ne storite, lahko pride do prekomerne poškodbe zaradi toplote in krčenja.
- Po namestitvi takoj ponovno vklopite ogrevalni sistem. Končana površina tal ne sme preseči 25 °C skozi celotno življenjsko dobo tal.
- Sistemi sevalnega ogrevanja običajno ustvarjajo suho toploto, ki lahko zniža raven vlažnosti v notranjosti. Morda bo treba z vlažilniki zraka povečati vlažnost, da se ohrani priporočena raven (30–50 %) in prepreči poškodba lesenih tal.
- Tla je treba lepiti na koncih s sevalno toploto, da se zmanjša vzdolžno krčenje. Odvečno lepilo takoj obrišite.

ZAHTEVE ZA PODLOGO/PODLAGALIŠČE

Lesena tla Tarkett se lahko položijo na naslednje površine:

- Beton in cementni estrih
- Keramične ploščice, teraco, skrilavec in marmor
- Lesena podlaga
- Popolnoma lepljene vinilne plošče in linolej

Betonske podlage

Nove betonske plošče potrebujejo najmanj 30 dni sušenja, preden jih prekrijete z lesenimi tlemi, dokler njihova vsebnost vlage ne pade pod 2 %.

Keramične ploščice, teraco, skrilavec in marmor

Ves vosek in tesnilne mase je treba odstraniti z ustreznim čistilom/odstranjevalcem. Keramične ploščice in teraco je treba pobrusiti, da se zagotovi pravilna oprijemljivost. Preverite, ali so ploščice ohlapne, tako da jih potrkate, in jih ponovno prilepite. Fugirne linije zapolnite z izravnalno maso, obogateno s cementnim lateksom (najmanj 3 mm).

Lesena podlaga

Lesena podlaga ne sme imeti več kot 10 % vlage. Za merjenje vsebnosti vlage v podlogi in lesenih tleh uporabite zanesljiv merilnik vlage v lesu, da določite ustrezno vsebnost vlage. Razlika med vsebnostjo vlage v leseni podlogi in lesenih tleh ne sme presegati 4 %.

Vinilne plošče in linolej

Materiali morajo biti v celoti razporejeni in pritrjeni na podlago. Ne nameščajte jih čez obodno lepljena tla.

POLAGANJE TAL

Stabilnost večplastne lesene konstrukcije Tarkett omogoča več načinov polaganja v stanovanjskih prostorih – lahko jo polagamo s plavajočim ali lepljenim premazom na večino podlag, vključno z betonom. Tarkett, ki ima več kot stoletne izkušnje s proizvodnjo in polaganjem tal, ponosno priporoča plavajočo polaganje, saj ponuja širok spekter prednosti, saj omogoča hitro polaganje, takojšnjo porabo in odpravo dodatnih stroškov zaradi uporabe lepila (glejte tabelo 1 spodaj o plavajočem in lepljenem polaganju). Namesto da bi bile deske pritrjene na podlago, se preprosto združijo in ležijo na površini, od tod tudi izraz »plavajoče«. Klini so nameščeni po obodu prostora, da se omogoči dilatacijska reža. To se nato prekrije z letvami, da se ustvari čist prehod med tlemi in steno. Lesene kolekcije Tarkett imajo sisteme »klikni in zakleni« T-zaklepanja brez lepila, pri čemer se deske dobesedno zaskočijo in se samodejno poravnajo, da ustvarijo popoln, gladek zaključek. Če med polaganjem pride do napak, jih je mogoče odkleniti in ponovno pritrditi. Plavajoči leseni pod je mogoče namestiti na večino suhih, ravnih površin, in ker se vsak sistem razlikuje po naravi, so pogosto na voljo specializirana orodja. Za zmanjšanje hrupa korakov in zaščito pred vlago se pred namestitvijo med leseni pod in podlago položi tanka podlaga. Po drugi strani pa se pri lepljenju lesene deske prilepijo neposredno na podlago. Lepilo se nanese na podlago z lopatico in deske se vtisnejo v lepilo.

[illegible]