

WEITZER

Parquet

Vgradnja in vzdrževanje

Navodilo za polaganje parketa Weitzer - večslojni parket

Splošno:

Za optimalno svetovanje, izpolnitev vseh dolžnosti preverjanja in za strokovno položitev vas prosimo, da se obrnete na specializirano podjetje za polaganje v vaši bližini. Za polaganje in uporabo veljajo zahteve vsakokratnih veljavnih standardov, splošne smernice in pravila tehnike ter zahteve v skladu s pisnimi navodili in podatkovnimi listi in navodili proizvajalca.

Večslojni parket Weitzer se sme polagati samo v prostorih, ki so že pripravljeni za bivanje. Za aklimatizacijo je treba zaprte pakete pri klimi v prostoru, ki je skladna s standardom, in sicer pri sobni temperaturi pribl. 20°C in relativni zračni vlagi pribl. 50%, 1-2 dni hraniti v tistem prostoru, v katerem bo talna obloga položena in pakete odpreti šele neposredno pred začetkom polaganja. Temperatura talne podlage mora ob polaganju znašati od najmanj 15°C do največ 28°C in relativna zračna vlaga 40-65%. V zvezi s tem upoštevajte tudi zahteve vašega dobavitelja lepil. Čas polaganja parketa morate načrtovati tako, da se bo po zaključku polaganja prostor začel čimprej uporabljati in bo tako v prostoru mogoče zagotavljati klimo v skladu z zahtevami standarda. Za kontrolo klime v prostoru priporočamo elektronski zapisovalnik podatkov za vgradnjo na hrbtne strani.

V primeru polaganja na estrih s talnim gretjem Weitzer Parkett priporoča lepljenje po vsej površini. Za plavajoče polaganje velja, da je za tla s talnim gretjem samo pogojno primerno. Pri električnih grelnih sistemih, tankih estrihih za talno gretje itd. je v zvezi s tem treba pridobiti pisno odobritev posameznega proizvajalca. Zagotovljeno mora biti, da lahko konstrukcija pri lepljenju po vsej površini brez škode prenese naravne spremembe dimenzij lesa pri klimi v prostoru, ki je skladna s standardi.

Hrup (škripanje) pri stopanju na površine, prekrite s parketom, je mogoče po najboljših močeh izključiti samo s strokovnim lepljenjem po vsej površini na talni podlagi, ki ustreza zahtevam standardov. Podrobnejše informacije najdete v pisnem navodilu MB 020 „Parquet na talnem gretju“. Vzorci polaganja, npr. ribja kost, dvojna ribja kost ali kocka se lahko pri naravnih spremembah dimenzij zaradi nihanja klime v prostoru v primerjavi s pasastim vzorcem polaganja izkažejo kot prednost.

Talna podlaga mora biti za polaganje parketa dovolj ravna, suha, čista, trdna in nosilna in mora ustrezati aktualnim zahtevam standarda in smernicam ter stanju tehnike. Estrihi talnega gretja morajo biti pred polaganjem lesenih tal ogreti v skladu z zahtevami standardov.

Preostanek vlage v talni podlagi oz. ustreznost podlage za polaganje je treba ugotoviti v skladu z veljavnimi normativnimi zahtevami, aktualnimi smernicami (Zvezno obrtniško združenje polagalcev tal) in s stanjem tehnike. Primernost talne podlage za polaganje mora biti zagotovljena pred začetkom polaganja parketnih tal. Podrobnejše informacije v zvezi s tem najdete v pisnem navodilu MB 050 „Vsebnost vlage v talni podlagi“.

Upoštevajte tudi zahteve glede ravnosti talne podlage. Natančne informacije najdete v pisnem navodilu MB 051 „Tolerance ravnosti“. Ali je treba uporabiti temeljne premaze, opraviti glajenje z lopatico itd. je odvisno od vrste in lastnosti talne podlage in v primeru uporabe je za to potrebno pridobiti pisno odobritev posameznega proizvajalca sistema.

Navidezne fuge in razpoke v estrih in stike plošč je mogoče prekriti s parketno površino, če so bili v skladu s stanjem tehnike medsebojno torno povezani. Navidezne fuge in stiki plošč, ki niso medsebojno torno povezani ter gibalne in konstrukcijske fuge morajo biti kongruentno prevzeti v oblogo površine in morajo zagotavljati zadostno možnost gibanja posamezne gradbene strukture.

Les je naraven material, ki lahko odvisno od vplivov okolja izkazuje barvo in strukturo v različnih pojavnih oblikah. Zato pri polaganju jemljite material naenkrat iz več paketov, da boste dobili dobro mešanico in se izognili nastanku plakatnega videza. Pred začetkom polaganja preverite elemente talne obloge glede vidnih napak. Za elemente parketa, ki so imeli v času polaganja vidne pomanjkljivosti in so bili kljub temu položeni, ni mogoče uveljavljati zahtevkov za napake izpolnitve in prav tako ne garancijskih zahtevkov.

Vlaga lesa parketnih elementov mora ob polaganju ustrezati navedbam v podatkovnih listih Weitzer produktov.

Načeloma mora biti smer polaganja obrnjena k pretežnemu viru dnevne svetlobe. V ozkih prostorih ali na hodnikih se običajno opravlja polaganje v vzdolžni smeri. Videz položene parketne površine mora pri vsakem razredu sortiranja in obliki polaganja zagotavljati skladno celovito podobo. V zvezi s tem je treba upoštevati slike sortiranja WP tovarniških sortiranj. V primeru plavajočega polaganja produktov WP z dvojnimi klik sistemom mora zamik stika znašati najmanj 40 cm.

Pri polaganju lesenih tal WP priporočamo uporabo obročka za polaganje WP. S tem se lahko izognete poškodbam robov zaradi neprimernih pripomočkov za montažo in/ali zaradi prekomerne uporabe sile.

Polaganje z lepljenjem po vsej površini:

Za lepljenje po vsej površini uporabljajte produkte, ki jih priporoča Weitzer Parkett ali proizvajalec lepil. Podatki o količini lepila, nazobčanosti lopatice in splošne smernice za obdelavo so razvidni iz nalepke na posodi, v kateri je lepilo oz. iz lista z informacijami o posameznem produktu. Pri polagalnih elementih velikega formata je lahko za minimiranje votlih mest priporočena specialna nazobčanost lopatice (nazobčana lopatica št. 14; v povezavi s Profi SMP 900 ECI ali Profi SMP 950 ECI R+). Predvideti je potrebno dovolj robnega razmaka do pokončnih gradbenih struktur (praviloma 10 – 15 mm). To lahko variira odvisno od pogojev vgradnje, skupine proizvodov in tipa lepila. Stran prostora za začetek polaganja je treba izbrati tako, da se izognete hoji po tistem delu površine, kjer se lepilo še ni strdilo. Predobdelava, predelava, način in količina nanosa so odvisni od zahtev proizvajalca lepila.

Parketne elemente skrbno položite v posteljico iz lepila, da zagotovite dobro sprijemanje s podlago in polagalne elemente natančno spajate. Elemente z utorom/peresom je treba pri tem položiti tesno drug ob drugega, da preprečite, da bi lepilo pri njunem spajanju prodrlo v stik med elementoma. Da bi pri deskah velikega formata preprečili nastanek fug, priporočamo uporabo napenjalnih pasov. Za optimalno povezavo s talno podlago je treba površino predvsem na področju robov, prehodov ali pri majhnih odstopanjih ravnosti obtežiti s primernimi utežmi in na to površino ne stopati, dokler se lepilo popolnoma ne strdi.

Plavajoče lepljenje :

Za plavajoče lepljenje z lepilom WP Looseglue veljajo zahteve v skladu z dokumentom „Navodilo za polaganje z lepilom WP Looseglue“ ter v skladu z informacijo o produktu PI 626 „WP Looseglue“.

Plavajoče polaganje:

Za plavajoče polaganje produktov Weitzer Parkett z dvojnimi klik sistemom vas prosimo, da se držite/upoštevate veljavno navodilo za polaganje. V primeru opravljanja plavajočega polaganja izdelkov WP 475, WP Quadra 1800 ali dolgih desk WP prav tako veljajo zahteve iz navodila za polaganje za plavajoče polaganje. Sistem utora in peresa je treba pri navedenih skupinah produktov z vodoodpornim belim lepilom na vzdolžni in čelni strani v zadostni meri zlepliti, da zagotovite medsebojno torno povezavo elementov.

Po položitvi:

Po zaključku polagalnih del je treba previdno odstraniti montažno zagozdo na področju stene. V zgornjo oblogo prevzete delovne ali navidezne fuge je mogoče elastično zapolniti z barvno kolikor mogoče najboljše usklajenim materialom brez silikona, veljajo pa za vzdrževalne fuge. Ločilne fuge pri plavajočih parketnih površinah je treba zakriti s primernimi prehodnimi profili. Zagotovljena mora biti možnost gibanja posameznih razdelkov.

V skladu z zahtevami standardov in pisnega navodila/pojasnila MB 010 „Parket je les“ so naši produkti za parketne talne obloge in stopnice zasnovani za klimo v prostoru z okvirnimi vrednostmi 20°C sobne temperature in 50% relativne zračne vlage. Odstopanja od priporočene klime v prostoru povzročijo naravne spremembe dimenzij materiala - lesa.

Standard EN 15251:2012 priporoča za zdravo klimo v prostoru z letnim časom pogojeno relativno zračno vlago od 30% do 65%. V tem območju se lahko naravni in za les značilni pojavi, npr. fuge, razpoke in/ali prečne ukrivljenosti pokažejo v zmerni obliki. Pri dolgoročnejših odstopanjih lahko pride do škodljivih učinkov na zdravje in glede na lesena tla do prekomernih sprememb njihovega videza, npr. do večjih deformacij, prekomernih fug, trajnih razpok in nepopravljivih poškodb.

V primeru talnega gretja temperatura površine talne podlage ne sme preseči maksimalne temperature 29°C. Podrobnejše informacije najdete v pisnem navodilu MB 020 „Parket na talnem gretju“ in v pisnem navodilu MB 021 „Upornost prehoda toplote“.

Pri kontroliranem zračenju bivalnega prostora brez rekuperacije vlage je treba deleže menjave zraka v kurilni sezoni ustrezno prilagoditi, da bi preprečili močno zmanjšanje relativne zračne vlage.

Po položitvi talne obloge je treba zlasti pri novogradnjah in/ali stanovanjskih enotah, ki niso v uporabi, skrbeti za zadostno menjavo zraka. Zaradi emisijskega obnašanja drugih gradbenih materialov oz. alkalno obogatene zračne vlage v prostoru lahko v primeru nezadostnega deleža menjave zraka pride do nepopravljivega obarvanja lesa.

Tudi vpliv sončne svetlobe (UV žarki), oksidativnih procesov, postopkov čiščenja ali nege ter vpliv uporabe prostora lahko spremeni optično podobo lesenih tal ali lesenih stopnic.

Poleg tega lahko zaradi uporabe, čiščenja in nege od začetnega stanja ob dobavi odstopajo tudi lastnosti površine, npr. odpornost na drsno trenje in lastnosti površine glede zdrsa. Prav tako opozarjamo na to, da ima lahko vsaka sprememba produkta po dobavi za posledico spremembe deklariranih lastnosti produkta (npr. odziv na ogenj itd.).

Za produkte Weitzer Parkett na splošno veljajo zahteve naslednjih pisnih navodil/pojasnil:

MB 010 „Parket je les“

MB 020 „Parket na talnem gretju“ v primeru uporabe

MB 021 „Upornost prehoda toplote“ v primeru uporabe

MB 022 „Talno hlajenje“ v primeru uporabe

MB 050 „Vsebnost vlage v talni podlagi“

MB 051 „Tolerance ravnosti“

MB 052 „Parket v vlažnih prostorih“ v primeru uporabe

V odvisnosti od izvedbe površine in situacije vgradnje so opredeljene naslednje smernice za nego in/ali čiščenje posamezne površine:

MB 028 „Navodila za nego in čiščenje za mat lakirane površine – področje zasebnega bivanja“

MB 029 „Navodilo za čiščenje Pro Strong mat na področju zasebnega bivanja“

MB 030 „Navodila za nego in čiščenje Pro Strong, Pro Strong mat, Pro Active+ in mat lakirane površine v poslovnih prostorih“

MB 032 „Navodila za nego in čiščenje Pro Vital finish – zasebno bivanje“

MB 034 „Navodila za nego in čiščenje Pro Vital finish – poslovno področje“
MB 036 „Navodilo za čiščenje Pro Strong – področje zasebnega bivanja“
MB 037 „Navodilo za čiščenje Pro Active+ - področje zasebnega bivanja“
MB 039 „Navodila za nego in čiščenje Pro Vital project – poslovno področje“
MB 040 „Navodila za nego in čiščenje Pro Vital project – zasebno bivanje“

Končno opozorilo:

To pisno navodilo temelji na obsežnih izkušnjah in z njim vam Weitzer želi svetovati po najboljšem vedenju. Seveda pa pisna navodila ne morejo brez vsakršnih vrzeli vsebovati vseh mogočih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti, ki so deloma pogojeni tudi z vsestranskim materialom, kakršen je les. Zato ta navodila ne morejo odvezovati od tega, da se v primeru dvoma posvetujete, opravite na lastno odgovornost preizkus na mestu samem in se obdelavi posveča z vso kritično pozornostjo. Pisno navodilo tudi ne vsebuje informacij, za katere je mogoče predpostavljati, da so strokovnjakom poznane. Vsebina pisnih navodil ni pravno obvezujoča, zato na podlagi tega ni mogoče izpeljevati nikakršnih garancijskih ali jamstvenih zahtevkov. V primeru vprašanj vam je vaš team Weitzer Parkett z veseljem na voljo.